

Návod k usazení obtisku – TT006 – Regiojet




Příprava k nanášení obtisků:

Nalakovaný model zalakovaný lesklým lakem položte na měkkou podložku (látka, mycí úterka, aj.) Připravte si vlašnou vodu do vhodné nádoby. Pro usazení obtisků můžete použít obtiskové vodičky. Dále se hodí mít k dispozici štětec, pinzetu a vatové tyčinky.

Nanesení obtisků:

Jedná se o klasické vodní obtisky s jednotnou vrstvou laku proto nejprve:

- 1) Nůžkami rozstříhejte jednotlivé motivy dle modrých přerušovaných čar níže.
- 2) Zbylé motivy oddělte pomocí skalpelu nebo ostrého nože.
- 3) Postupně motivy ponořte na 10 sekund do vlašné vody a vyndejte.
- 4) Na místo usazení obtisku naneste usazovací vodičku nebo kapku vody.
- 5) Odmočené motivy přeneste na model pomocí pinzety nebo štětce.
- 6) Pomocí vatové tyčinky odsajte přebytečnou usazovací kapalinu.
- 7) Nechte dostatečně vyschnout, případně použijte vodičku na vypnutí obtisku.
- 8) Model na závěr přelakujete bezbarvým lakem (bez obsahu acetonu!).



www.altomodels.cz
www.lhotisazejmi.webnode.cz



TT006-Regiojet

TT006 - REGIOJET