

# Návod k usazení obtisku – TT015 – 110.021 WYNX

## Příprava k nanášení obtisků:


Nalakovaný model, zalakovaný lesklým lakem, položte na měkkou podložku (látka, mycí utěrka, aj.)  
Přípravte si vlažnou vodu do vhodné nádoby. Pro usazení obtisků můžete použít obtiskové vodičky. Dále se  
hodí mít k dispozici štětec, pinzetu a vatové tyčinky.

## Nanesení obtisků:

Jedná se o klasické vodní obtisky s jednotnou vrstvou laku proto nejprve:

- 1) Nůžkami rozstříhejte jednotlivé motivy dle modrých přerušovaných čar níže.
- 2) Zbylé motivy oddělte pomocí skalpelu nebo ostrého nože.
- 3) Postupně motivy ponořte na 10 sekund do vlažné vody a vyndejte.
- 4) Na místo usazení obtisku naneste usazovací vodičku nebo kapku vody.
- 5) Odmočené motivy přeneste na model pomocí pinzety nebo štětce.
- 6) Pomocí vatové tyčinky odsajte přebytečnou usazovací kapalinu.
- 7) Nechte dostatečně vyschnout, případně použijte vodičku na vypnutí obtisku.
- 8) Model na závěr přelakujete bezbarvým lakem (bez obsahu acetonu!).

TT015  
110.021 WYNX



Uvedené odstíny jsou přibližné.

